

# こんな時は…

## 故障かな？

### ■テレビが映らないとき

- テレビやセットトップボックスの電源や電源コードは正しく入っていますか。
- テレビ側の入力切替(テレビ/ビデオ外部入力/D端子)は間違っていないか。

### ■申込まれたオプションチャンネルまたは追加となったチャンネルが映らないとき

- CS放送の場合、視聴されたいチャンネルにチャンネルを合わせたまま電源を切らずに15分程度お待ちください。

### ■セットトップボックスのリモコン操作ができないとき

- セットトップボックスのリモコン受光部に向けて操作していますか。
- リモコンの電池が消耗していたり、電池の極性(プラス・マイナス)が間違っていないか。
- 電池を交換した直後ではありませんか。(電池の交換によりリモコン設定が変わる場合があります。再設定を行ってください)
- リモコンの「STB⇄テレビ」切替スイッチがテレビ側になっていませんか。
- 予約録画中ではありませんか。(録画を中断する時は、セットトップボックス本体の電源ボタンを押して電源をお切りください。)

### ■画質・音質が少し悪くなったとき

- 降雨減衰※1(下記注意書きをご参照ください)の影響はありませんか。
- ケーブルの接続がゆるんでいませんか。

※1 降雨減衰について 雨や雪によって、放送に使われる衛星放送の電波が弱くなることを「降雨減衰」とよんでいます。放送局側で集中豪雨や雪になると通信衛星にとばしている電波の出力が弱まり、受信側にも影響がでます。地上波(1~12ch)では、ほとんど問題ない雨でも、現代の衛星放送システムは降雨による電波の減衰を避けることができません。もちろん、ケーブルテレビだけでなく、BS・CSなどパラボラアンテナで個人受信されている方も同様です。降雨減衰により、画面が固まったり「受信されていません」という表示が画面に出る場合がありますが、これは故障ではなく豪雨や雪などによる一時的なもので、天候の回復とともに状況は解消します。なお、この現象は受信側(ケーブルテレビ局)の地域が悪天候でも起こります。衛星放送の特質「降雨減衰」を何卒ご理解ください。



## 追加工事費

別途費用がかかります。詳しくは「J:COMサービス重要説明事項」をご確認ください。

## 故障修理費

特別な作業が発生する場合は、別途料金がかかります。

- テレビチャンネル調整作業 ●テレビ再接続・接続変更作業 ●ゲーム機・FM受信機等の接続・再接続作業
- セットトップボックスや、リモコンの破損、紛失等

## 解約時費用

お付けいたしましたセットトップボックスは、ご加入期間中にお貸ししているものです。(レンタル料は月額基本料金に含まれております)解約・転居の際はご返却くださいますようお願いいたします。尚、ご解約の申し出は、解約を希望される日の10日以上前までにお申し出ください。配線方式の違いにより撤去工事費用が異なります。詳しくはお問い合わせください。

## セットトップボックスとB-CAS(ビーキャス)/C-CAS(シーキャス)カードについて

セットトップボックス(リモコンなどの付属品含む)とCASカードは、加入期間中に限り、お貸しするものです。ご解約の際はご返却いただきます。

- CASカードとは……………CASカード(ICカード)はデジタル放送をすべてお楽しみいただくための大切なカードです。1枚ごとに違うID(識別)番号が付与されており、お客様の契約情報などが記憶されています。B-CASカードは地上デジタル放送、BSデジタル放送、C-CASカードはCSデジタル放送に対応しています。
- CASカードは本体から……………挿入したままご利用ください。CASカードを抜き取ると、デジタルサービスが受けられません。抜かないでください

困ったときには…

STB本体前面にある**電源ボタン**を3秒以上長押しし電源を切り、再度電源をお入れ下さい。復旧しない場合は、下記までご連絡下さい。

電源ボタン



●ご契約中のケーブルテレビ局へお問い合わせください

<http://www.jcom.co.jp>

フリーコール **0120-914-000**

■ J:COM 足立	■ J:COM 鎌倉	■ J:COM 埼玉県央	■ J:COM 中野	■ J:COM 港・新宿
■ J:COM 市川	■ J:COM 川口・戸田	■ J:COM 草加	■ J:COM 八王子	■ J:COM 南横浜
■ J:COM 大田	■ J:COM 川越	■ J:COM 多摩	■ J:COM 日野	■ J:COM 武蔵野・三鷹
■ J:COM 小田原	■ J:COM 熊本	■ J:COM 千葉セントラル	■ J:COM 船橋・習志野	
■ J:COM 春日部	■ J:COM 越谷	■ J:COM 東葛・葛飾	■ J:COM 熊谷	<b>0120-34-0437</b>

J:COM

# リモコン簡単操作ガイド

●セットトップボックス(STB) DCH9800用

## 各部の名称

手順2 テレビ電源ボタン

手順3 STB電源ボタン

手順4 入力切替ボタン

カーソル

決定ボタン

放送切替ボタン

順送りボタン



## はじめに

手順1 切替スイッチを“STB”側にしておく

手順2 テレビ電源を入れる

※テレビに合わせたメーカー設定がされていれば、このリモコンで操作可能です。詳しい設定は中面をご覧ください。

手順3 STBの電源を入れる

手順4 「入力切替」ボタンで、テレビを  に合わせる

手順5 視聴後STBの電源を切る

リモコンの操作はテレビではなく、STBに向けてください。

## 番組を見る(1)

## EPG(電子番組表)から選局


EPG(電子番組表)では最大8日間の情報を確認いただけます。9日先以降の番組情報を確認いただく場合は、「ジェイコムマガジン」をご購読ください。



- 手順1** 番組表ボタンを押します。
  - 手順2** 番組表から見たい番組を選びます。  
左右で希望のチャンネル、上下で希望の時間帯に切り換わります。
  - 手順3** 番組内容と選択ボタンが表示されます。  
左右で切り換えて、決定ボタンを押してください。
  - 手順4** 「今すぐ見る」を選び決定します。




**手順2** により上記の画面が表示されます。





**手順3** により上記の画面が表示されます。

## EPG(電子番組表)画面の見かた



- ・選択中の番組名は黄色で表示されます。
- ・時間の短い番組は赤線で表示されます。
- ・予約された番組はマーキング  
(青:見るだけ、赤:録画)が表示されます。

● で番組表日時変更画面を表示させ、で日付・時間を選択して、決定する。

●別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS CATV で切り換える



- 地上デジタル放送の番組表について、受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで決定ボタンを押すと表示されます。  
●チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネルが表示されます。

困ったときには… EPG検索中にテレビ画面に戻りたい時は「戻る」を選択してください。

## 番組を見る(2)

## 各デジタル放送の選局をする



(カバーを開いた状態)

## 地上デジタル放送の場合

- 手順1** **地上** ボタンを押します。
- 手順2** 下図を参照に選局してください。

1 NHK総合	2 NHK Eテレ	3	4 日本テレビ
5 テレビ朝日	6 TBS	7 テレビ東京	8 フジテレビ
9	10	11 J:COM チャンネル	12

※空チャンネルについては、EPGまたは会員誌「J:COMチャンネル番組ガイド」をご確認ください。

## BSデジタル放送の場合

- 手順1** BS ボタンを押します。
- 手順2** 下図を参照に選局してください。

1 NHK BS1	2	3 NHK BSプレミアム	4 BS日テレ
5 BS朝日	6 BS-TBS	7 BSジャパン	8 BSフジ
9 WOWOW (有料)	10 スター・チャンネル (有料)	11 BS11	12 TwellIV (トウエルビ)

※WOWOWプライム・WOWOWライブ・WOWOWシネマおよびスター・チャンネル1・2・3への切替は、該当チャンネルを選択後、チャンネルボタンの上下にて切替をおこなってください。

## CS放送の場合

- 手順1 CATV ボタンを押します。
- 手順2 「3桁入力」ボタンを押します。
- 手順3 3桁のチャンネル番号を押して選局します。

チャンネルボタンにより  
順送りもできます。

## ● お好み選局からチャンネルを選ぶ

- 手順1** 見たい放送のボタンを押す。
- 地上** **BS** **CATV**
- ※CATVについては、事前に設定されておりません。

※CATVについては、事前に設定されておられません

- 手順2** 「お好み選局」を押し、お好み選局表を表示する。

- 手順3** 表示された好み選局表より希望のチャンネルをカーソルキーで選択し「決定」を押す。



## お好み選局表を設定する

お好み選局表は、地上・BSについてははじめから設定がされておりますが、CATVについては、事前に設定がされておられません。お客様がよく見られるチャンネルを、設定頂きますようお願いいたします。

- 手順1** お好み選局表に設定したいチャンネルを受信中に、「お好み選局」ボタンを押す。
- 手順2** 「サブメニュー」ボタンを押し、上下キーで「登録」を選択し「決定」ボタンを押す。
- 手順3** 左キーで「はい」を選択し「決定」ボタンを押す。設定完了後、「戻る」を押して終了です。

※コース変更を行った場合、一部のチャンネルでチャンネル番号が変更となります。この場合、お好み瀬川表について設定変更が必要となります。

## お好み選局の削除について

削除したいチャンネルを選択し、「サブメニュー」を押し、上下キーで「取消」を選択し「決定」ボタンを押す。  
最後に、左右キーで「はい」を選択し「決定」ボタンを押し削除されます。



# 視聴制限・リモコン信号を設定する

## 視聴制限を設定する

番組によっては、年齢により視聴制限がされているものがあります。この時の制限に使用する年齢を設定します。  
※DVD再生に関して視聴年齢制限を設定される場合は、取扱説明書の128ページ「DVD-Video再生設定」をご確認ください。

**手順1** リモコンの **操作一覧** を押し、**その他の機能へ** を選び、**決定** を押す。



**手順2** リモコンの **放送設定** を選び、**決定** を押す。



**手順3** リモコンの **システム設定** を選び、**決定** を押す。



**手順4** リモコンの **制限項目設定** を選び、**決定** を押す。



**手順5** リモコンの数字ボタンで暗証番号を入力し、**決定** を押す。



**手順6** リモコンの **年齢の上限を決めて** **決定** を押し、**戻る** を押す。




※初期設定はされておりませんので、暗証番号設定は必須となります。

**完了**


## リモコン信号を設定する(テレビに合わせたメーカー設定)

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作(電源の切・テレビ/ビデオの切・チャンネル・音量など)をすることができます。

**手順1** STB/テレビ切換えスイッチを「テレビ」側に換える。



**手順2** テレビの電源ボタンを押したまま、右表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。  
(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)



テレビメーカー	ボタン
パナソニック(新1)	1 と 1
パナソニック(新2)	1 と 2
パナソニック(旧)	1 と 3
ビクター	2 と 1
東芝	2 と 5
日立(1)	3 と 1
日立(2)	3 と 2
SONY(1)	3 と 5
SONY(2)	3 と 6
パイオニア	4 と 1
シャープ(1)	4 と 5
シャープ(2)	4 と 6

テレビメーカー	ボタン
シャープ(3)	4 と 7
三菱(1)	5 と 1
三菱(2)	5 と 2
富士通ゼネラル(1)	5 と 5
富士通ゼネラル(2)	5 と 6
三洋(1)	6 と 1
三洋(2)	6 と 2
NEC(1)	6 と 5
NEC(2)	6 と 6
AIWA	7 と 1
FUNAI	7 と 2

●同メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作する方に設定してください。●接続したテレビにリモコン機能がなければ、本機のリモコンでも動作しません。●電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。●一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

# 録画をする

## 今すぐ録画

- 手順1** 録画機器の電源を入れます。
- 手順2** セットトップボックスで録画したい番組を選択し、リモコンの録画ボタンを押します。

●番組によっては録画できないものもあります。  
●STB内蔵のハードディスクおよびDVDへの詳細な録画方法については、Panasonic製「かんたんガイド」をご確認ください。

## 録画予約



- 手順1** 番組表ボタンを押します。
- 手順2** 番組表から見たい番組を選びます。  
左右で希望のチャンネル、上下で希望の時間帯に切り換わります。
- 手順3** 決定ボタンを押し実行します。
- 手順4** 番組内容と選択ボタンが表示され、「番組予約へ」を選び決定します。
- 手順5** 画面上に表示される録画先・録画モードの内容に変更がない場合は「予約する」を選択→**手順7**へ  
録画先・録画モードを変更する場合は「詳細設定」を選択→**手順6**へ
- 手順6** 録画先(HDD・DVD)および録画モード等を選び設定する。  
設定後「予約を登録する」を選び決定します。
- 手順7** 「予約が完了しました」という表示が消えると終了です。  
※ハードディスクもしくはDVDへ録画が行われます。



### 録画する際の注意

- 録画先の容量は足りていますか。録画媒体が入っていますか。  
※録画モードにより録画可能時間が異なります。

# リモート録画予約(1) ※地域事情、建物(配線)状況により本機能が利用できない場合があります。

## サービスを利用される前に

- リモート録画予約は、双方向設置された録画機能付きSTBに限り利用できます。
- 正しくご利用いただくために、MY J:COM 番組表内の「ご利用ガイド」を必ずお読みください。
- 「リモート録画予約」は、MY J:COM 番組表の機能です。ご利用には対応機種が必要です。  
 <MY J:COM 番組表対応機種>  
 au:WINシリーズ以降(W11K W11H W21Hを除く)  
 docomo:FOMA 70Xシリーズ、90Xシリーズ以降  
 softbank:3G以降  
 スマートフォン:(ブラウザ)  
 ・Android OS 2.1以上に搭載されている標準ブラウザ  
 ・iOSに搭載されている標準ブラウザ(Safari)  
 ※対応機種であっても、ページやコンテンツによってはページレイアウトが崩れたり、画像が表示されなかったり、エラーが発生する場合があります。
- リモート録画予約機能を利用した録画予約は、録画動作の完全性を保証するものではありません。
- MY J:COM 番組表の内容および機能は予告なく変更する場合があります。
- MY J:COM 番組表(リモート録画予約含む)ご利用時に発生する携帯電話パケット通信費につきましてはお客様のご負担となります。また、別途パケット定額制サービスのご利用をおすすめします。
- 通信環境、お客さまの利用環境、STBの型式、その他の理由により、MY J:COM番組表または機能を利用できない場合があります。また、画面表示サイズや色数等が適切でない場合があります。
- STB設定時に入力するリモートユーザIDについては、お客様責任のもと適切に管理してください。



### 前準備 クイックスタートのON/OFF確認


リモート録画予約では、お客様が希望されたときにSTBに対し録画予約登録をおこなう必要があるためクイックスタート設定を「入」にする必要があります。(初期設定は「入」になっております。)  
クイックスタート設定がされていない場合、リモート録画予約が正常におこなわれませんのであらかじめ設定確認および設定いただきますようお願いいたします。

#### 前準備-1 リモコンの「操作一覧」ボタンを押下してください

#### 前準備-2 表示されたメニューより「その他機能へ」を選択し、次に表示されるメニューより「初期設定」を選択

#### 前準備-3 初期設定が表示されたら、「設置」を選択

#### 前準備-4 メニューよりクイックスタートを選択し「入」が表示されているかを確認。「切」になっている場合は、「入」を選択し決定を押下してください。



クイックスタート設定

## STB設定

### 手順1 J:COMチャンネルの画面表示

J:COMチャンネル(地上デジタル11ch)をSTBリモコンで「地上」ボタンを押下のうえ、数字ボタンの「11」番を押下し、チャンネルを表示してください。  
※データ放送が表示されない場合、STBのリモコンにある「d(データ)」ボタンを押下しますと、画面が表示されるようになります。




### 手順2 携帯録画予約設定画面の表示

J:COMチャンネル画面上の「メニュー」ボタンを押してメニューを呼び出し、「携帯録画予約」を上下のカーソルを使って選択し、決定ボタンを押してください。



### 手順3 携帯録画予約～ステップ1 初期登録～

録画予約登録画面が表示されましたら、カーソルで「ステップ1(初期登録画面へ)」を選択し、決定ボタンを押してください。初期登録画面へ移動することの確認画面が表示されますのでカーソルで「はい」を選択し、決定ボタンを押下してください。



※画面はイメージです。

※画面はイメージです。

### 手順4 録画予約サーバーでの確認とリモートユーザID設定

画面に表示されたリモート機器IDを確認し、リモートユーザIDを設定してください。  
表示されたリモート機器IDと設定をおこなったリモートユーザIDは、携帯電話の利用設定時に必要となります。**必ず、メモなどをお取りいただきますようお願いいたします。**

リモート機器ID	
リモートユーザID	

#### ●リモートユーザIDは数字のみ4桁～15桁以内で設定ください。

※設置工事時には、上記画面表示まで対応いたします。リモートユーザIDの設定について、お手数ですがお客様ご自身で設定し操作してください。

### 手順5 完了

設定完了後、画面下部に「リモートユーザIDを更新しました」と表示されます。表示確認後、リモコンの地上ボタンを押下し放送画面へ遷移してください。

**携帯録画パスワード設定**

リモート機器ID : 0000000000000000  
 携帯録画予約機能の利用に際し、機能提供事業者の加入契約約款に記載されている内容に同意の上、登録します。

リモートユーザID :

利用申込: リモートユーザIDを入力し、登録を押してください  
 リモートユーザID変更: 変更するリモートユーザIDを入力し、登録を押してください  
 リモートユーザID削除: リモートユーザIDを入力せずに、登録を押してください

ブラウザを終了するには、リモコンの「赤」ボタンを押してください  
 Smart TV Boxをご利用の場合は、リモコンの「ホーム」ボタンを押してください  
 リモートユーザIDを設定してください。



# リモート録画予約(2)

※リモート録画予約の画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

## ケータイの設定について

携帯電話の設定は、お客様ご自身で行ってください。設置工事に伺った担当者による設定等は、お断りさせていただきます。あらかじめご了承ください。

**手順1** 右記のQRコードまたは下記URLよりMY J:COM 番組表を起動してください。

MY J:COM 番組表 ▶ <http://m.jcnetv.jp/>



**手順2** 画面内にある「各種設定」または「番組表」を選択し、決定してください。



### スマートフォンのお客様

スマートフォンの場合、番組表・リモート録画予約を利用する際にログイン用IDとパスワードが必要となります。以下の手順にしたがい、IDとパスワードの設定を行ってください。


**手順2-1** 画面下部にある「はじめての方・パスワードを忘れた方はこちら」を選択。

**手順2-2** 空メールの送信画面が表示されます。「空メールを送信」を選択し、空メールを送信してください。  
※迷惑メールの設定をご利用中のお客様は、@m.jcnetv.jpからのメールについて受信できるようドメイン登録をお願いいたします。

**手順2-3** お客様に対し、メールが送信されます。そちらにログインIDとパスワード設定用のURLが表示されています。内容をご確認いただき、メールに表示されているパスワード設定用のURLにアクセスしてください。

**手順2-4** IDおよびパスワードの設定画面が表示されましたら、任意のIDおよびパスワードを設定してください。パスワードは確認のため2回入力し、「登録」ボタンを押してください。

**手順2-5** 「パスワードの変更が完了しました」と画面が表示されましたら設定は完了です。



※ログアウトしない限り、次回アクセス時もログイン状態が継続されます。

**手順3** ご加入中のケーブルテレビ局もしくは郵便番号、住所よりお客様がお住まいのエリアの登録をしてください。

### 局から選局の場合


プルダウンよりご加入中のケーブルテレビ局を選択し、「決定」ボタンを押下してください。

### 住所からの検索の場合

プルダウンより都道府県を選び「決定」ボタンを押下してください。次に市区を選択し、最後に50音よりお住まいの地域を選択してください。

### 郵便番号からの検索の場合

郵便番号を「- (ハイフン)」抜きで7桁の数字を入力し、「検索」を押下してください。





**手順4** お客様の契約中コースを選択し「決定」ボタンを押してください。

**注意!!** お客様がご契約されている視聴可能チャンネル(番組)の番組表の表示や録画予約を行うために、ご加入コースは正しく設定してください(ケータイの設定をご参照ください)。

**手順5** お客様のお好みに合わせて、マイチャンネル設定を行ってください。マイチャンネルの設定を行う場合、「はい」を選択し、次の画面より設定したいチャンネルを、地上デジタル放送・BSデジタル放送・CSデジタル放送の順で、設定不要のチャンネルのチェックをはずし「登録」ボタンを選択し「決定」を押下してください。CSデジタル放送の設定のみ、チャンネルのジャンルごとに設定が可能となっております。オプションチャンネルのマイチャンネル設定は、表示させたいチャンネルにチェックをつけ「登録」ボタンを選択し「決定」を押下してください。


ここで、設定をおこなうことでチェックがついているチャンネルが番組表に表示されます。マイチャンネルを設定しない場合は、お客様がご契約中のコースにあわせたチャンネルすべてが表示されます。なお、番組表ではCSデジタル放送のみ、番組ジャンルごとに表示されます。お客様のご利用状況に合わせてご活用ください。




**手順6** 視聴年齢制限付き番組の表示設定について「12歳～20歳(1歳単位)・しない」の範囲で、お客様が希望する内容を選択し、「決定」ボタンを押下してください。

**手順7** お客様の年齢を確認するため、誕生年月を年・月の順で選択し、続いて性別を選択のうえ「決定」ボタンを押下してください。

**手順8** 「登録が完了しました」と表示された後、画面上にある「リモート機器ID登録に進む」を選択し、「決定」ボタンを押下してください。リモート機器IDとリモートユーザID入力画面が表示されましたら、STBの設定登録時に表示されたリモート機器IDとリモートユーザIDを入力し「設定」ボタンを選択し、決定を押下してください。



**手順9** すべての設定が完了しますと、設定完了しましたと画面に表示されます。引き続き番組表を利用する場合は、「TOPへ」を押下しトップ画面へ一度戻りご利用ください。



# リモート録画予約(3)

※リモート録画予約の画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

## 録画予約について(番組表を利用した録画予約)

- 手順1** 画面内にある「番組表」を選択し、決定してください。
- 手順2** 画面が切り替わり、地上デジタル放送の現在放送中の番組が表示されます。BSデジタル放送およびCSデジタル放送の番組表を見たい場合は「BS」「CS」と書かれたタブを選択し、決定を押してください。  
「CS」選択時は、番組ジャンル「映画」の番組表が表示されています。次回アクセス時に他のジャンルを最初に表示させたい場合は、お好みの番組ジャンルを選択したうえで、「最初に表示する」を押してください。
- 手順3** 録画したい番組を選択し、決定を押下する。
- 手順4** 番組詳細画面が表示されます。内容をご確認いただき録画を希望する場合「録画予約」を選択、押下してください。
- 手順5** 「リモート録画予約」画面が表示されます。  
録画モードを選択のうえ、予約実行ボタンを押下し、画面上に「録画予約に成功しました」と表示されましたら終了となります。



## 録画予約について(ケータイ版「おすすめ番組ナビ」からの録画予約)

おすすめ番組ナビでは、今日のイチオシ番組のほか、J:COMがオススメする番組をジャンルごとに紹介しております。お客様が気になった番組をカンタンに録画予約することができます。



- 手順1** 気になる番組を選択、決定し内容をご確認いただけます。
- 手順2** 画面上部に「リモート録画予約」ボタンが表示されます。録画予約をおこなう場合、「リモート録画予約」ボタンを押下してください。
- 手順3** 「リモート録画予約」画面が表示されます。  
録画モードを選択のうえ、予約実行ボタンを押下し、画面上に「録画予約に成功しました」と表示されましたら終了となります。



## 予約一覧について

- 現在STBに録画予約している番組を確認することが出来ます。  
また、録画予約されている番組を選択後、録画予約のキャンセルも行えます。

## 各種設定について

- 各種、「リモート録画予約」を行うための設定内容を確認および変更が行えます。

### サービスエリア

現在登録されている地域を変更できます。  
お引越しの際にはこちらで設定変更をおこなってください。

### 加入コース

現在、携帯電話に登録されているコース設定登録の変更がおこなえます。  
こちらの画面でコース変更のお申し込みはおこなえませんのであらかじめご了承ください。  
また、コース変更を申し込まれた場合、お手数ですがこちらよりコース変更後のコースを登録してください。

### マイチャンネル

番組表で表示させるチャンネルの設定画面となります。

### 視聴年齢制限付き番組の表示

チャンネル内に視聴年齢制限が含まれる番組がございます。  
あらかじめ、視聴年齢制限の番組を表示させないように「12歳～20歳(1歳単位)、制限しない」と設定することができます。

### 誕生年月/性別

お客様の誕生年月および性別の登録内容を変更できます。

### リモート録画予約

#### ■STB初期設定

リモート機器IDおよびリモートユーザIDの設定がおこなえます。

#### ■リモートユーザID変更

STBに設定されている、リモートユーザIDの変更画面となります。  
ご利用中のSTBに登録しているリモートユーザIDを変更された場合、携帯電話側の設定変更が必要となりますのでご注意ください。

#### ■STB設定解除

携帯電話に設定されている、リモート機器IDおよびリモートユーザIDの削除がおこなえます。  
機器を交換した際は、こちらでリモート機器IDおよびリモートユーザIDを削除したうえで、再度設定してください。

#### ■リモート機器ID確認

現在設定されているリモート機器IDを確認できます。弊社へのお問い合わせの際に必要な番号です。

### ログインID情報

#### ■パスワード変更

パスワードの変更がおこなえます。(スマートフォンのみ表示されます。)

### 現在の設定一覧

現在携帯電話に設定されている内容を確認いただけます。